

# Lille taske til mobiltelefon m.m.

Tekst og fotos: Bente Sølvsten

Målene i dette mønster passer til en mobiltelefon, der måler 15 cm i længden, 7 cm i bredden og ½ cm høj. Er din mobiltelefon større eller mindre, skal du forøge eller formindske målene med forskellen. Målene er med sømrum.

## Materialer

- Stoffer til yderside og for, der er mindst 40 cm lange. Gerne i flere farver.
- Termolam til mellemfor, der også er mindst 40 cm langt.
- Knap eller tryklås til at lukke tasken med.

## Skærevejledning

1. Til taskens yderside skæres tre strimler i forskellige stoffer, der hver er 4,5 cm brede og 40 cm lange. Til taskens for skæres et stykke stof, der er 11 cm bredt og 40 cm langt. Til mellemfor skæres et stykke termolam, der er 11 cm bredt og 40 cm langt.
2. Til taskens lukkeklap skæres et stykke stof til ydersiden, der er 6 cm bredt og 20 cm langt og et stykke stof til for, der er 11 cm bredt og 20 cm langt. Til mellemfor skæres et stykke termolam, der er 5 cm bredt og 20 cm langt.

## Syning af tasken

1. Sy de tre strimler sammen på den lange led med et sømrum på 0,5 cm. Pres sømrummene til samme side. Læg foret på termolammet med retsiden opad. Læg ydersidestykket oven på foret ret mod ret og sy de lange sider sammen med 0,5 cm sømrum. Se foto 1.
2. Vend retten ud af taskestykket, så termolammet kommer til at ligge mellem ydersidestykket og foret. Pres taskestykket, så ydersiden og foret ligger pænt i siderne. Nu er taskestykket færdigt og kan eventuelt quiltes. Skær taskestykket til, så det passer til telefonens længde + 3 cm. Zigzag over enderne. Se foto 2.
3. Nu skal du sy lukkeklappen. Læg foret på bordet med retsiden opad. Læg ydersidestoffet oven på foret



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

4. Sy langs de tre kanter af lukkeklappen. Begynd midt i den ene korte side. Sy, hvor der både er stof og termolam, og sy rundt langs kanten af den lange side og op midt på den anden korte side, hvor der er termolam. Lav et rundt hjørne, hvis du synes. Du kan tegne det med kridt, inden du syr. Se foto 4.
5. Klip lidt af sømrummet af ved hjørnerne. Vend retten ud, så termolammet kommer til at ligge mellem de to stoffer. Pres lukkeklappen.
6. Nu skal foret sys fast til ydersiden af lukkeklappen. Pres først en kant på 0,5 cm af foret om på vrangside, så der bliver et sømrum. Se foto 5.
7. Bøj foret om på retsiden, så det ligger ind over ydersidestoffet og op til termolammet. Sæt foret fast med knappenåle og sy det fast fra ydersiden af lukkeklappen. Se foto 6. Lav en stikning rundt i kanten på lukkeklappen.
8. Klappen er færdig, og nu skal den sys på taskestykket langs den øverste kant. Find midten af taskestykket og læg lukkeklappen ca. ½ cm ind over den øverste kant på taskestykket. Sy den fast - se foto 7.
9. Sy taskestykket sammen i sidesømmen med vrangen udad. Se foto 8. Vend tasken, så retten kommer frem. Fold den sammen og sy en stikning langs den nederste kant, så bunden lukkes. Tasken er færdig. Sæt evt. en knap eller en tryklås i tasken.