
40 cm
20 cm
20 cm
10 cm
10 cm
30 cm
SKÆR IKKE FOR LANGT
UD I HJØRNERNE
10 cm
80 cm